

บทที่ 10

การกำจัดน้ำเสีย[†]

(WASTEWATER TREATMENT)

จุดมุ่งหมาย

เมื่อผู้ศึกษาอ่านบทนี้แล้ว ควรมีความเข้าใจและสามารถทำดัง

1. บอกความสามารถของน้ำทิ้งและภารกิจที่ต้องได้
2. บอกประโยชน์และข้อเสียของวิธีการกำจัดน้ำเสีย 2 ประบท
3. บอกกระบวนการกำจัดรากไม้ในงานคุณภาพการบ้าน้ำทิ้งห้อง 2 ประบท
4. อธิบายขั้นตอนของการบ้าน้ำทิ้งห้อง 3 ขั้นตอนได้
5. อธิบายถึงภารกิจการกำจัดน้ำเสียในงานคุณภาพการบ้าน้ำทิ้งห้องได้

1. ความหมายของการกำจัดน้ำทิ้ง

น้ำทิ้ง (wastewater) หมายถึง น้ำที่ได้ผ่านการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มาแล้ว เช่น การชะล้างร่างกาย การซักเสื้อผ้า การประกอบอาหาร การขับถ่ายของเสีย การล้างวัสดุ งานอุตสาหกรรม การล้างเครื่องจักร การระบายความร้อนจากเครื่องจักร การใช้น้ำในกระบวนการต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้น้ำมีคุณลักษณะผิดไปจากเดิมเนื่องจากมีสิ่งเจือปนในน้ำเพิ่มขึ้น เช่น ผงซักฟอก ดิน ราย หรือสิ่งที่ใช้ในการย้อม อาจทำให้น้ำมีสีเปลี่ยนไป หรือเพียงแต่มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็ได้ สิ่งเจือปนเหล่านี้มีทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์

การกำจัดน้ำทิ้ง (wastewater treatment) หมายถึง การแยกหรือทำลายสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำทิ้งให้มีปริมาณลดลงจนอยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียขึ้นในแหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งนั้น โดยทั่วไปหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อใช้เป็นหลักในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ

การกำจัดน้ำทิ้งจากแหล่งต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีขั้นตอนการที่ไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยทั่วไปน้ำทิ้งที่มีสารอนินทรีย์ เช่น น้ำทิ้งจากโรงงานชุบโลหะ ต้องใช้ขั้นการเคมีในการกำจัดและไม่มีวิธีการอื่นให้เลือกมากนัก ส่วนน้ำทิ้งที่มีสารอินทรีย์นั้น ต้องใช้การกำจัดด้วยขั้นการทางชีววิทยาและจะมีขั้นการกำจัดที่เลือกใช้ได้หลายแบบ โดยทั่วไปแล้วน้ำทิ้งที่มีสารอินทรีย์จะมีค่า BOD สูงมาก ซึ่งมักจะเกินกว่า 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร นั่นหมายความว่ามีปริมาณออกซิเจนอิสระอยู่ในน้ำทิ้งประเภทนี้น้อยมาก ดังนั้นในขั้นตอนจะต้องกำจัดด้วยขั้นการชีววิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระเสียก่อน จากนั้นจึงจำกัดในเร้านั่นต่อไปด้วยขั้นการชีววิทยาแบบใช้ออกซิเจนอิสระ ซึ่งจะทำให้ค่า BOD ลดลงมาก่อนแล้วกับค่ามาตรฐานตามที่รัฐบาลกำหนดได้ ซึ่งมักจะกำหนดไว้ไม่ให้สูงกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร หากใช้ขั้นการทางเคมีในการกำจัดน้ำทิ้งประเภทนี้ จะกำจัดได้แต่ BOD ที่เป็นตะกอนแขวนลอยและอนุภาค colloidal เท่านั้น และจะลดค่า BOD ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของปริมาณ BOD ก่อนผ่านขั้นการกำจัด ดังนั้นการเลือกใช้ขั้นการกำจัดน้ำทิ้งวิธีใดวิธีหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำทิ้งนั้นด้วย

2. ประเภทของน้ำทิ้ง

น้ำทิ้งถูกหากแบ่งตามแหล่งการเกิดแล้วสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

- น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน (Sewage of domestic wastewater) ได้แก่ น้ำทิ้งจากบ้านพักอาศัย

อาการร้านค้า ตลาด โรงงาน และสถานที่ราชการต่าง ๆ เป็นน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ เช่น การชำระล้างร่างกาย ซักเสื้อผ้า ล้างห้อง ประกอบอาหาร ขับถ่าย ทำความสะอาดบ้านเรือน ล้างรถยนต์ เป็นต้น แหล่งชุมชนมักจะเป็นบ่อเกิดแห่งความสกปรกทั้งปวง เป็นความสกปรกทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพรวมกัน เช่น เศษเหลือของพืชและสัตว์ ถุงพลาสติก ในต้อง ยาที่เป็นส่วนประกอบของสารเคมีนานาชนิด อุจจาระและปัสสาวะ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำทิ้งประเภทนี้จะมีอินทรีย์ต่าง ๆ ประปนอยู่มากกว่าอย่างอื่น ความสกปรกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในน้ำทิ้งประเภทนี้จะถูกระบายนอกมาจากแหล่งชุมชนลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยปราศจากการควบคุม

2. **น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial wastewater)** ได้แก่ น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิต เช่น โรงงานผลิตน้ำตาล โรงงานทำเยื่อและกระดาษ โรงงานแป้งมัน โรงงานผลิตอาหาร โรงงานกลั่นน้ำมัน และโรงงานเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งสกปรกในน้ำทิ้งที่ระบายนอกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะมีทั้งอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้น้ำและชนิดของโรงงานอุตสาหกรรม

3. **น้ำทิ้งจากพื้นที่เกษตรกรรม (Agriculture wastewater)** ได้แก่ น้ำทิ้งจากพื้นที่เพาะปลูก และคงสัตว์ ในบริเวณพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกแผนใหม่จะมีการใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก เมื่อฝนตกเศษเหลือจากปุ๋ยและยาต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่จะถูกชะล้างพัดพาลงสู่แหล่งน้ำ เกิดการสะสมสารเคมีเหล่านี้ในแหล่งน้ำจนทำให้เกิดน้ำเสีย ทำให้ระบบการระบายน้ำต่อระบบนิเวศน์แหล่งน้ำและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ สำหรับบริเวณที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์หรือคงสัตว์นั้น มักจะมีการปล่อยสิ่งปฏิกูลและเศษเหลือจากอาหารสัตว์โดยปราศจากการควบคุม สิ่งสกปรกจากสัตว์เหล่านี้จะถูกฝนชะล้างไหลลงสู่ลำน้ำที่อยู่ใกล้เคียง เป็นการไปเพิ่มอินทรีย์สารให้กับแหล่งน้ำ และเป็นการแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ทำให้ปริมาณความสกปรกให้แหล่งน้ำเพิ่มมากขึ้น

3. ประเภทน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

ถ้าพิจารณาจากแหล่งที่ใช้น้ำและกระบวนการต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ

1. **น้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการหล่อเย็น (Cooling water)** เป็นน้ำทิ้งที่เกิดจากการระบายความร้อนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยปกติน้ำประเภทนี้จะไม่ค่อยมีสิ่งเจือปนมาก

น้ำ นอกจากโรงงานบางชนิดที่สกปรกมาก น้ำหล่อเย็นจะมีอุณหภูมิตั้งแต่ 40-60 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิขนาดนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. **น้ำทิ้งจากการซักล้าง (Wash water)** ได้แก่น้ำทิ้งที่เกิดการขับวนการล้างวัตถุดิบ ต่าง ๆ น้ำล้างเครื่องจักร ล้างทำความสะอาดพื้นโรงงาน น้ำจากขบวนการเหล่านี้มีสิ่งเจือปนมาก เช่น พ ragazzi อินทรีย์ สารเคมี สารแขวนลอย และสารที่ละลายน้ำได้ต่าง ๆ

3. **น้ำทิ้งจากการผลิต (Process wastewater)** เป็นน้ำที่ใช้ในขบวนการผลิตของ โรงงานบางชนิด เช่น โรงงานกระดาษ น้ำในขบวนการนี้จะกลایไปเป็นน้ำทิ้งเกือบทั้งหมด ในขบวนการผลิตของแต่ละโรงงาน น้ำที่ใช้ในขบวนการผลิตจะใช้ในปริมาณไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่ กับชนิดของโรงงาน น้ำทิ้งจากการนี้จะมีความสกปรกมาก

4. **น้ำทิ้งกิจกรรมอื่น ๆ (Miscellaneous wastewater)** เช่น น้ำจากการซัลเฟร์ริ่ง ข่องคนงาน น้ำจากส้วม น้ำจากคอนเดนเซอร์ ซึ่งต้องใช้ปริมาณและอุณหภูมิสูง น้ำทิ้งเหล่านี้จะ สกปรกมากน้อยขึ้นอยู่กับกิจกรรมในการใช้น้ำในโรงงาน

4. ขั้นตอนของระบบการกำจัดน้ำทิ้ง

โดยทั่วไปแล้วระบบการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากแหล่งชุมชนมีอยู่ ด้วยกัน 3 ขั้นตอนซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน อันได้แก่

1. **ระบบการกำจัดขั้นแรก (Primary treatment)** ระบบนี้เป็นกระบวนการกำจัดน้ำทิ้งทาง ด้านกายภาพ เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งที่แขวนลอยในน้ำทิ้งออกไป เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ (เศษผ้า กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร ฯลฯ) กรวด ทราย ไขมัน และน้ำมัน (ที่ไม่ละลายน้ำ) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะถูกกำจัดออกไปโดยการใช้ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียดติดตั้งไว้ที่ ท่อระบายน้ำทิ้งเข้าสู่โรงงานกำจัดน้ำทิ้ง สิ่งที่เป็นของแข็งและเป็นวัตถุขนาดโตกว่าตะแกรงก็จะ ถูกกรองเอาไว้และถูกกำจัดออกไป น้ำทิ้งที่เหลือผ่านตะแกรงจะถูกนำไปตกตะกอนให้นอนกันยัง บ่อพักน้ำซึ่งมีถังดักกรวดทราย ถังดักไขมัน และถังตะกอกตะกอน ติดต่อกันไปเป็นทอด ๆ วิธีนี้ สามารถกำจัดสิ่งสกปรกออกได้ประมาณ 35 เปอร์เซ็นต์ น้ำที่เหลือผ่านหรือระบายน้ำจาก บ่อพักน้ำนี้ยังถือว่ามีความสกปรกอยู่มาก ทั้งนี้เพื่อระบบการกำจัดขั้นแรกโดยการกรองและการตกตะกอนไม่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำอยู่ได้ ถ้าหากนำน้ำที่ผ่านการกำจัดขั้นนี้ ถ่ายลงสู่แหล่งน้ำเลย จะทำให้เกิดปัญหามลภาวะขึ้นได้โดยการเน่าเสียของสารอินทรีย์ซึ่งเกิดจาก การย่อยสลายของเชื้อจุลทรรศ์ เช่น แบคทีเรียและเชื้อรา พากจุลทรรศ์เหล่านี้จะใช้ออกซิเจน ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ทำให้ออกซิเจนหมดไปจากน้ำ และจะมีผลกระทบต่อความเป็น

อยู่ของสัตว์น้ำในบริเวณนั้น ดังนั้น才ที่ผ่านการกำจัดขึ้นนี้แล้วจึงจำเป็นต้องนำมาผ่านระบบกำจัดขึ้นที่สองต่อไป

2. ระบบการกำจัดขึ้นที่สอง (Secondary treatment) ระบบนี้เป็นระบบการกำจัดน้ำทึ้งโดยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เป็นระบบการกำจัดน้ำทึ้งที่ต่อจากขั้นที่หนึ่ง ในการกำจัดขั้นนี้เป็นการลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำโดยเชื้อจุลทรีย์ในบ่อที่มีการให้อากาศตลอดเวลา (oxidation pond) เชื้อจุลทรีย์ เช่น แบคทีเรีย และเชื้อราชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการย่อยสลายอินทรีย์ตั้งแต่ละลายอยู่ในน้ำถูกเติมลงไป (seedling) ในปริมาณที่พอควร เชื้อจุลทรีย์เหล่านี้จะใช้สารอินทรีย์เป็นอาหารและมีการแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นคราบของพวงจุลทรีย์ขึ้นที่ผิวน้ำซึ่งเรียกว่า “Sludge” หรือเกิดเป็นเมือกที่พื้นบ่อ (Slime) หลังจากนั้นจะใช้วิธีตักตะกอนอีกแบบหนึ่งเพื่อแยกคราบเมือกของจุลทรีย์เหล่านี้ออกจากน้ำทึ้งที่เหลือ วิธีการกำจัดขึ้นที่สองนี้สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำได้มาก จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะปล่อยออกสู่แหล่งน้ำต่าง ๆ ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางส่วนของสารอินทรีย์ที่ถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลทรีย์ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นสารอินทรีย์ซึ่งจะละลายปนอยู่ในน้ำ เมื่อน้ำมีมวลน้ำถูกถ่ายเทลงไปยังแหล่งน้ำ ก็จะมีผลกระทบในทางอ้อม กล่าวคือสารอินทรีย์ เช่น ไนเตรต (NO_3^-) และฟอสเฟต (PO_4^{3-}) เป็นธาตุอาหารที่สำคัญของแพลงค์ตอนพืชในแหล่งน้ำ เหตุการณ์ดังกล่าวจะทำให้ปริมาณการละลายของออกซิเจนลดลงในแหล่งน้ำ และจะมีผลกระทบต่อพวงสัตว์น้ำต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและความใส่สะอาดของน้ำ จึงควรที่จะได้ผ่านระบบการกำจัดขึ้นที่สาม

3. ระบบการกำจัดขึ้นที่สาม (Tertiary treatment) ระบบนี้เป็นระบบการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำทึ้งที่ได้ผ่านการกำจัดขึ้นที่สองมาแล้วออกໄไปโดยวิธีทางเคมี หรือฟิสิกส์ หรือชีวภาพก็ได้ เช่น ใช้สารจำพวกเฟอริกคลอไรด์ เพื่อช่วยในการตักตะกอนของสารอินทรีย์ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่แขวนลอยอยู่ในน้ำทึ้ง หรือใช้ปูนขาวกับน้ำทะเลประมาณ 2-3 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยเร่งการตักตะกอนของฟอสเฟต (PO_4^{3-}) และไนเตรต (NO_3^-) ที่ละลายอยู่ในน้ำจนหมดน้ำทึ้งที่ผ่านการกำจัดขึ้นที่สามนี้แล้วจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างสะอาด เมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และถ้าหากหลังจากการใส่สารเร่งการตักตะกอนดังกล่าวแล้ว ยังมีการใส่สารคลอรีนลงไปเพื่อฆ่าเชื้อโรคและกำจัดกลิ่นเหม็น แล้วผ่านอากาศลงไปในน้ำ และกรองอีกรั้งหนึ่งด้วยแล้ว ก็จะได้น้ำที่ใสสะอาดปราศจากเชื้อโรคเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ สำหรับตัวอย่างการกำจัดขึ้นที่สาม โดยวิธีทางชีวภาพได้แก่ การปล่อยน้ำที่ผ่านการกำจัดขึ้นที่สองแล้วลงในบ่อผ่านนาดาลใหญ่เพื่อทำการเปลี่ยนธาตุอาหารให้ไปอยู่ในรูปของแพลงค์ตอนพืช

ปลา กิน พืช ที่อยู่ ในบ่อ น้ำ จะ กิน เพลง ค์ ตอน พืช ให้ หมด ไป น้ำ ที่ เหลือ ยัง อาจ นำ ไป ใช้ เลี้ยง พืช ผัก ที่ ปลูก อยู่ ใน บริเวณ ใกล้ เดียง ได้

5. วิธีการกำจัดน้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการกำจัดน้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสิ่งเจือปนในน้ำทึบนั้น แต่ละวิธีและแต่ละขบวนการจะมีความเหมาะสมกับแต่ละประเภทของสิ่งเจือปนในน้ำทึบ ซึ่งน้ำทึบโดยมากจะมีสิ่งเจือปนอยู่ทั้งที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำ ดังนั้นระบบกำจัดน้ำเสียโดยทั่ว ๆ ไป จึงประกอบด้วยสองขบวนการใหญ่ ๆ คือ ขบวนการกำจัดสิ่งที่ไม่ละลายและขบวนการกำจัดสิ่งที่ละลายน้ำ ซึ่งทั้งสองขบวนการนี้อาจแยกกันหรือรวมกันก็ได้

1. ขบวนการกำจัดสิ่งที่ไม่ละลายน้ำ

การกำจัดสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่ไม่ละลายน้ำจะใช้ขบวนการทางพิสิกรดังต่อไปนี้

1) การแยกโดยใช้ตะแกรง (*Screening*) สิ่งสกปรกชั้นใหญ่ ๆ ที่ลอยปะปนมากับน้ำเสีย สามารถแยกออกได้ง่าย ๆ โดยใช้ตะแกรงกัน วิธีที่ใช้ในการแยกสิ่งสกปรกชั้นใหญ่ ๆ เช่น เศษขยะ เศษผ้า ฯลฯ ซึ่งอาจจะทำให้เครื่องสูบน้ำหรือท่อระบายน้ำอุดตันได้ สิ่งสกปรกที่ติดอยู่กับตะแกรงจะต้องตัดหรือครุดออกไปเพา หรือถอดนิตย์เป็นระยะ ๆ เพราะถ้าทิ้งไว้จะทำให้ตะแกรงอุดตัน หรือเกิดการเน่าเหม็นได้

2) การบดหรือการตัด (*Comminutor*) ในกรณีที่ของล้อยเป็นสิ่งที่嫩่าเบื่อยได้ ซึ่งอาจจะเน่าเหม็นเมื่อนำมาปีกาก หรือสินเปลืองเชื้อเพลิงมากถ้าจะนำไปเผา เช่น เศษอาหาร หรือของล้อยมีขนาดใหญ่ซึ่งอาจทำให้เครื่องสูบอุดตันได้อาจใช้เครื่องบดหรือตัดให้ละเอียดกลายเป็นช่องละลายไป หรือมีขนาดเล็กลงไม่ทำให้เครื่องสูบอุดตัน เครื่องบดที่ใช้มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน เช่น Maserator, Comminutor, Mutrator ฯลฯ

น้ำโซ่ครอกจากโรงงานอุตสาหกรรมโดยมากมักไม่มีของล้อยเป็นชั้นใหญ่ ๆ การแยกของไม่ละลายดังกล่าวแล้วทั้งสองวิธีจึงไม่สำคัญมากนักในการกำจัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม

3) การกวาวัด (*Skimming*) ใช้กับสิ่งสกปรกที่ลอยดิ่งมากับน้ำโซ่ครอกซึ่งอาจแยกออกได้โดยใช้กระดาษกวาวัดหน้า วางขวางทางน้ำไว้ให้ในถังตะกอน สิ่งที่ออกมานะจะติดค้างอยู่กับหน้ากระดาษ gwawat ล้อยไปให้น้ำโซ่ครอกให้ลอดใต้กระดาษไป สิ่งที่ติดค้างอยู่จะต้องกวาวัดออกไปทำลายเสมอ ๆ มีฉะนั้นมันจะสะสมกันจนหนาเกินกว่าที่กระดาษจะกันไว้ได้ ในกรณีที่ของล้อยเป็นของเหลว เช่น น้ำมัน หรือไขมัน อาจทำทางลันไปให้เหลวแยกไปอีกทางหนึ่งได้

4) การทำให้ลอย (*Flootation*) ใช้ในการแยกของลอยที่เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ซึ่งตกลงก่อน ได้ยาก ใช้เครื่องแยกที่เรียกว่า *Floatator* ซึ่งจะอัดอากาศเข้าไปในน้ำโดยตรง เพื่อให้ฟองอากาศ ไปเกาะกับอนุภาคของลอย ทำให้เบาขึ้นอีก และลอยขึ้นผิวน้ำ รวมตัวกันหนาแน่นพอที่จะ กวาดออกได้ง่าย

5) การตกลงก่อน (*Sedimentation*) เป็นขั้นตอนการแยกเอาสิ่งสกปรกที่ไม่ละลาย น้ำออกจากน้ำโดยตรง โดยการกักน้ำโดยตรงไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งในถังหรือในบ่อตกลงก่อน เพื่อลด ความเร็วในการไหลของน้ำโดยตรงลง จนกระทั่งตกลงก่อนต่าง ๆ จมลงสู่ก้นถังโดยน้ำหนักของ มันเอง

การตกลงก่อนแยกเอาของแข็งออกจากน้ำโดยตรงนั้น สามารถที่จะลดค่า B.O.D. ของ น้ำโดยตรงได้มาก ถ้าตกลงก่อนแข็งนั้นเป็นสารอินทรีย์ การกำจัดสิ่งสกปรกออกจากน้ำโดยตรง ด้วยวิธีการตกลงก่อนจึงจัดว่าเป็นการกำจัดขั้นต้น (*Primary Treatment*) ส่วนการกำจัดโดยใช้ ตะแกรง หรือ เครื่องบดนั้น จัดว่าเป็นการกำจัดขั้นเตรียมการ (*Preliminary Treatment*) นอกเหนือนี้ยังมีวิธีการอื่น ๆ อีก เช่น การกรอง (*Filtration*) การแยกด้วยแรงเหวี่ยง (*Centrifugation*) ฯลฯ

2. ขบวนการกำจัดสิ่งที่ละลายในน้ำ

สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะมีทั้งสารอินทรีย์และอนินทรีย์ ซึ่งจะมีชนิดได้มากนั้นขึ้นอยู่กับโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ขบวนการกำจัดสิ่งที่ละลายในน้ำ นั้นมีอยู่ 4 ขบวนการคือ ขบวนการทำงานเคมี ขบวนการทำงานชีววิทยา ขบวนการทำงานพิสิเก็ตเคมี และการใช้ที่ดินกำจัดน้ำเสีย

1. ขบวนการทำงานเคมี (*Chemical Treatment*) ใช้กำจัดสิ่งสกปรกที่เป็นสารอินทรีย์ ต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี คือ

1. การทำให้เป็นกลาง (*Neutralization*) น้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมโดย ทั่วไปมักจะมีคุณลักษณะเป็นกรด หรือเป็นด่าง แต่ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม น้ำทึ้งที่จะระบายน้ำสำรองจะต้องมีค่า pH ระหว่าง 5-9 ดังนั้นการปรับค่า pH หรือการ ทำให้เป็นกลางจึงเป็นหน่วยการกำจัดที่สำคัญที่ใช้กันทั่วไป น้ำทึ้งที่มีคุณลักษณะเป็นด่างจะ ใช้กรดในการลดค่า pH ซึ่งกรดที่นิยมใช้ได้แก่ กรดกำมะถันเข้มข้น หรือกรดเกลือความเข้มข้น 35% ส่วนด่างที่ใช้ในการเพิ่มค่า pH ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ โซดาไฟ (*caustic soda, NaOH*) และปูนขาว (*lime, CaO*) แต่มักจะนิยมใช้ปูนขาว เพราะมีราคาถูกและทำให้เกิดการตกลงก่อนด้วย มีข้อเสียตรง ที่อาจทำให้เกิดตะกรันในสันท่อได้

2. การทำให้เกิดตะกอน (Precipitation) Precipitation ต่างกับ Coagulation เพราะ Precipitation เป็นการเติมสารลงไปในน้ำทึ้งเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับสิ่งสกปรกที่ละลายอยู่ ในน้ำทึ้งเกิดเป็นตะกอนหนักซึ่งจะตัวได้ ส่วน Coagulation เป็นการเติมสารเคมีเพื่อช่วยให้สิ่งสกปรกที่เป็นตะกอนขนาดเล็กรวมตัวกันเป็นตะกอนขนาดใหญ่ซึ่งจะตัวได้เร็วขึ้น ตัวอย่างการทำจัดน้ำทึ้งด้วยการทำให้เกิดตะกอนได้แก่ การกำจัดฟอสเฟต สารละลายน้ำ ก๊าซ และสังกะสี ด้วยปูนขาว ในทางปฏิบัติ Precipitation มักจะถูกเรียกรวม ๆ กันไปเป็น Coagulation เพราะมีหลักการปฏิบัติเหมือนกัน คือ ต้องมีการผสมเร็วและการกวนซ้ำเช่นเดียวกัน

3. การเติมหรือลดออกซิเจน (Oxidation-Reduction) เป็นวิธีการทำงานเคมีที่ใช้กันมากในการกำจัดน้ำทึ้งจากโรงงานชุมชนโลหะ ซึ่งมีสารประกอบของโลหะต่าง ๆ เจือปนอยู่ในการกำจัดเติมสารเคมีลงไปเพื่อให้ทำปฏิกิริยา เติมออกซิเจนหรือลดออกซิเจนกับสารประกอบที่ต้องการทำจัด ทำให้สารประกอบนั้นเปลี่ยนรูปไปเป็นรูปอื่นที่ไม่มีพิษ หรือตกลงกอนได้สารเคมีที่ใช้เป็นตัวเติมออกซิเจน ได้แก่ อากาศ ออกซิเจน โอโซน คลอริน ไฮโดคลอไรด์ เปอร์เมงกานเนต โครเมท และไนเตรท ตัวลดออกซิเจน ได้แก่ เพอร์ซัลเฟต โซเดียมเมตา-ไบซัลไฟท์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ

ตัวอย่างการทำจัดน้ำทึ้งด้วยวิธีการเติมออกซิเจน ได้แก่ การกำจัดไชยาไนด์ในน้ำทึ้งของโรงงานชุมชนโลหะ สารเคมีที่ใช้คือ คลอริน หรือไฮโดคลอไรด์ ประมาณ 80-90% ของไชยาไนด์จะถูกเปลี่ยนเป็นไชยาเนทซึ่งไม่เป็นพิษภายใน 2 นาที

ส่วนตัวอย่างการทำจัดน้ำทึ้งด้วยวิธีลดออกซิเจน ได้แก่ การกำจัดน้ำทึ้งจากโรงงานชุมชนโลหะที่มีสารประกอบโครเมท หรือกรดโครมิคละลายนอนอยู่ การกำจัดจะใช้เพอร์ซัลเฟต ไปทำปฏิกิริยากับโครเมท ซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดได้ที่ pH ต่ำกว่า 3 จึงต้องเติมกรดกำมะถันลงไปด้วย จากนั้นจึงเติมปูนขาวลงไปเพื่อตกลงกอนโครมิคซัลเฟต และเพอร์ซัลเฟต

4. การเติมคลอริน หรือสารประกลบคลอรีนลงไปในน้ำทึ้ง (Chlorination) มีจุดมุ่งหมายเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรียและไวรัส นอกจากนี้ยังใช้เพื่อประโยชน์ในการกำจัดกลิ่น การควบคุมการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต การลดค่า BOD ในอัตราส่วนคลอริน 1 ส่วนทำลาย BOD 2 ส่วน ฯลฯ แต่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของคลอรินได้แก่ การฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น สารประกอบคลอรินที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ แคลเซียมหรือโซเดียมไฮโดคลอไรด์ ส่วนตะกอนแบคทีเรียที่จมอยู่กันถังตกลงกอนส่วนใหญ่จะถูกสูบนไปเข้าถังเติมอากาศใหม่เพื่อใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำทึ้ง

2. ขบวนการทางชีววิทยา (Biological Treatment) หลักการการกำจัดน้ำทึ้งด้วยวิธีชีววิทยาเป็นวิธีการที่ใช้กันมากที่สุดในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทึ้งที่อยู่ในรูปของสารละลายน้ำ

และอนุภาค colloidal โดยใช้จุลทรรศ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียไปทำลายสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้ออกซิเจน ดังนั้นการกำจัดน้ำทิ้งด้วยวิธีชีวิทยาจะแบ่งตามปฏิกิริยาชีวเคมีออกได้เป็นการกำจัดแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Treatment) และการกำจัดแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Treatment)

1. ระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจน การกำจัดน้ำทิ้งด้วยวิธีชีวิทยาแบบใช้ออกซิเจนมีหลายระบบเริ่มต้นแต่ระบบ สร้างผึ้งน้ำ ที่อาศัยธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีเครื่องจักรอุปกรณ์ใด ๆ เลย จนถึงระบบเลี้ยงตะกอนที่บุ่งยาก และใช้เครื่องจักรกลมากที่สุด แต่ระบบกำจัดต่าง ๆ เหล่านี้อาศัยหลักการเดียวกันคือ ใช้แบคทีเรียเป็นตัวกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจน ดังนั้นระบบกำจัดแต่ละระบบจะแตกต่างกันตรงวิธีการให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียและการควบคุมปฏิกิริยาของแบคทีเรีย

ในการกำจัดแบบใช้ออกซิเจน น้ำทิ้งจะต้องมีอาหารเสริมสร้างอย่างเพียงพอ ให้มีอัตราส่วน BOD : N : P ประมาณ 100 : 5 : 1 นอกจากนี้น้ำทิ้งต้องมีคุณลักษณะที่ไม่ขัดต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เช่น ต้องมีอุณหภูมิและ pH ที่เหมาะสม และไม่มีสารที่เป็นพิษต่อบาคทีเรีย ที่สำคัญที่สุด คือ ในน้ำทิ้งต้องมีปริมาณออกซิเจนพอเพียง มีฉะนั้นปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนจะถูกยับ เป็นแบบไม่ใช้ออกซิเจน ทำให้น้ำทิ้งเน่าเหม็นชั่วระยะถึงความล้มเหลวของระบบกำจัดแบบนี้ ระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจน จะแบ่งออกได้เป็น 2 พากใหญ่ ๆ คือ

1) พากที่แบคทีเรียอยู่ในลักษณะแหวนคลอย ได้แก่ ระบบ Oxidation Pond, Aerated lagoons, และ Activated sludge

(1) บ่อผึ้งน้ำ (Oxidation Ponds) เป็นบ่อใหญ่มีความลึกตั้งแต่ 50 ซม. ถึง 1.50 ม. พื้นที่ของบ่อจะขึ้นอยู่กับปริมาณของ BOD บ่ออาจจะเป็นบ่อคืนธรรมชาติหรือกรุด้วยวัสดุบางชนิด เพื่อบังกันไม่ให้น้ำทิ้งซึมออกไประดับน้ำทิ้งจะขังอยู่ในบ่อชั่วระยะเวลาหนึ่ง การทำลายอินทรีย์ และการเดินทางของออกซิเจนอาศัยปฏิกิริยา ชีมใบโอดิสระห่วงแบคทีเรียกับสาหร่ายสีเขียว แบคทีเรียซึ่งมีอยู่ในน้ำทิ้งจะใช้สารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเป็นอาหารโดยใช้ออกซิเจนไปสันดาปกับสารอินทรีย์เพื่อให้เกิดพลังงานในการดำรงชีวิต ในการสันดาปจะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาเป็นผลผลลัพธ์ได้ด้วย สาหร่ายสีเขียวจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และแสงแดดในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร ในการนี้จะได้ออกซิเจนเป็นผลผลลัพธ์ได้ ซึ่งแบคทีเรียจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ จึงเป็นปฏิกิริยาหมุนเวียนกันต่อไปเรื่อย ๆ ทำให้ปริมาณของสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งลดลง ปฏิกิริยานี้จะเกิดเร็วขึ้นในบริเวณที่มีอากาศร้อนและมีแสงแดดราก ระบบนี้จึงต้องใช้บ่อขนาดใหญ่กินเนื้อที่มาก เพราะประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับปริมาณออกซิเจนที่จะได้จากการสังเคราะห์แสง

ในการจัดรูปแบบนั้น บ่อผึ่งน้ำจะประกอบด้วยบ่อสองหรือสามบ่อเรียงกันแบบอนุกรม บ่อที่สองและสามจะทำให้น้ำทิ้งสะอาดยิ่งขึ้น โดยการตกลงกันสารร้ายและลดค่า BOD ต่อไปอีก นอกจากการจัดรูปแบบแบบอนุกรมแล้วยังอาจจัดรูปแบบข้างหนาน หรือแบบข้าง南 ผสมกับแบบอนุกรม

(2) บ่อการน้ำ (Aerated Lagoon) จัดเป็นระบบกำจัดที่ใช้เพร่หอยมากที่สุด ระบบหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานกระดาษ โรงงานทอผ้า และโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ถังปฏิกริยาของระบบนี้คือ บ่อขนาดใหญ่ ลึกไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปฏิกริยาการทำลาย BOD โดยแบคทีเรียจะเร็วกว่าปฏิกริยาที่เกิดขึ้นในบ่อผึ่งน้ำ เพราะมีการเติมออกซิเจนด้วยเครื่องมือกล จึงทำให้การเจริญของแบคทีเรียไม่ถูกจำกัดด้วยอัตราการเติมออกซิเจนเท่านั้นในบ่อผึ่งน้ำ เนื่องจากปัจจัยที่ใช้ในระบบนี้ลึกกว่าบ่อผึ่งน้ำมาก และปฏิกริยาการทำลาย BOD เร็วกว่าหอยมาก สำหรับปริมาณ BOD เท่ากัน ระบบบ่อการน้ำจึงใช้พื้นที่น้อยกว่าบ่อผึ่งน้ำประมาณ 8-10 เท่า ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ


a. *Aerobic lagoons* ได้แก่ บ่อที่กำลังเครื่องเติมอากาศพอเพียงที่จะกวนน้ำในบ่ออย่างทั่วถึงจนไม่มีการตกลงกันเกิดขึ้นในบ่อ ปฏิกริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้นในบ่อจะเป็นแบบใช้ออกซิเจนตลอดความลึก โดยปกติน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อกำจัดแบบนี้จะค่อนข้างชุ่น จำเป็นต้องแยกตกลงออกโดยการตกลงกันในถังหรือบ่อ ก่อน

b. *Facultative lagoons* ได้แก่ บ่อที่กำลังเครื่องเติมอากาศพอเพียงที่จะให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียตามปริมาณที่ต้องการ แต่ไม่เพียงพอที่จะกวนน้ำในบ่ออย่างทั่วถึง ทำให้เกิดการตกลงกันในบ่อ ตะกอนจะถูกย่อยสลายด้วยปฏิกริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้ออกซิเจน ข้อดีของระบบบ่อการน้ำ คือ การควบคุมดูแลทำได้ง่าย ค่าก่อสร้างต่ำ ไม่ใช้พื้นที่ดินมากจนเกินไป ไม่มีปัญหาการกำจัดกากตกลงกัน รับ shock load ได้ดี เพราะมีปริมาณมาก ไม่มีกลิ่นเหม็น และเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างอื่น และประสิทธิภาพสูงพอสมควรโดยระยะเวลาการพักในบ่อการน้ำประมาณ 5 วัน จะทำให้ค่า BOD ลงจาก 300 มก./ล. เป็น 10 มก./ล.

(3) ระบบกำจัดน้ำเสียแบบเลี้ยงตะกอน (Activated Sludge) ระบบนี้เป็นระบบกำจัดที่ใช้เครื่องจักรกลมากที่สุด จึงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเงินลงทุนมากกว่าระบบอื่น การควบคุมและรักษาไว้มาก แต่ต้องการพื้นที่น้อยจึงเหมาะสมที่จะใช้เตาเผาในบริเวณที่ที่ดินราคาแพง ประสิทธิภาพในการลด BOD ของระบบนี้สูงมาก อาจสูงถึง 98% นอกจากนี้ไม่มีกลิ่นเหม็น ระบบกำจัดแบบนี้มีใช้อยู่ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย เช่น โรงงานเบปปี้ โรงงานโภเรในลอนไทร์ ไทย เป็นต้น

ระบบเลี้ยงตะกอนมีแบบปลีกย่อยหลายแบบ แต่ทุกแบบมีหลักการเหมือนกันดังภาพที่ 10.1

กล่าวคือ ระบบจะต้องประกอบด้วยถังปฏิกรณ์ ซึ่งเป็นถังเติมอากาศ (Aeration Tank) และถังตะกอน (Sedimentation Tank) น้ำทึ้งที่ผ่านการตักตะกอนแยกอาสิ่งที่ไม่ละลายน้ำออกไปซึ่งเป็น การกำจัด BOD ลงบ้างแล้วนั้นจะถูกสูบมาเข้าถังเติมอากาศเพื่อทำปฏิกรณ์กับแบคทีเรีย อัตราการทำลาย BOD โดยแบคทีเรียจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นโดยการเพิ่มหัวปริมาณออกซิเจนและปริมาณ แบคทีเรีย ดังนั้นแบคทีเรียจะทำลาย BOD ในน้ำทึ้งและเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ปริมาณแบคทีเรียในถังเติมอากาศจะมีมากจนจับเป็นตะกอนชั้นใหญ่ ๆ มีสีน้ำตาลเข้มและยัง มีความสามารถพร้อมที่จะแยกออกจากกันเพื่อที่จะดูดซับและทำลายสารอินทรีย์ในน้ำทึ้ง ได้ตลอดเวลา จึงเรียกตะกอนนี้ว่า Activated sludge น้ำผิวสมควรห่วงน้ำทึ้งและตะกอนแบคทีเรียใน ถังเติมอากาศเรียกว่า Mixed-Liquor ส่วนสำคัญที่สุดของถังเติมอากาศ ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ออกซิเจน แก่แบคทีเรียและกวน Mixed-Liquor เพื่อให้ตะกอนแบคทีเรียอยู่ในลักษณะแขวนลอยกระจาย ไปทั่วถังเติมอากาศ หลังจากถูกกักอยู่ในถังเติมอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว Mixed-Liquor ก็จะถูกระบายน้ำไปสู่ถังตักตะกอนเพื่อแยกเอาตะกอนออกจะได้น้ำทึ้งที่สะอาด และมีค่า BOD ต่ำ ส่วนตะกอนแบคทีเรียที่จมอยู่กันถังตักตะกอนส่วนใหญ่จะถูกสูบน้ำขึ้นไปเข้าถังเติมอากาศใหม่เพื่อ รักษาปริมาณแบคทีเรียในถังเติมอากาศให้คงที่ ส่วนตะกอนที่เหลือจะต้องกำจัดทิ้งต่อไป



รูปที่ 10.1 ระบบกำจัดน้ำทึ้งแบบเลี้ยงตะกอน

จะเห็นได้ว่า หลักการที่แท้จริงของระบบกำจัดแบบเลี้ยงตะกอนก็คือ การเปลี่ยนสารอินทรีย์ ที่ละลายอยู่ในน้ำทึ้งให้กลายเป็นตะกอนของจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถจะแยกออกได้ง่ายโดยการ ตักตะกอน


ระบบเลี้ยงตะกอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องกำจัดน้ำโดยกระบวนการได้น้ำทึ้งที่มีค่า BOD และ SS ตามมาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมวางไว้ คือ $BOD : SS = 20 : 30 \text{ มก./ล.}$ ระบบ เลี้ยงตะกอนที่ดีจะเปลี่ยนสารอินทรีย์ในโทรศัพท์ หรือเอมโมเนียมเป็นไนเตรฟได้มากที่สุด และที่

สำคัญต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการตัดกอนของจุลินทรีย์และการอัดตัวของตากอนด้วย เพราะถ้าตากอนตกไม่ดี เบากินไป น้ำทิ้งจะชุ่นและมี BOD สูงขึ้น

ระบบเลี้ยงตากอนจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อสภาวะแวดล้อมใน Mixed Liquor เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของจุลินทรีย์ เช่น ต้องมีออกซิเจนไม่น้อยกว่า 0.5 mg./l. ตลอดเวลา มีอาหารเสริมสร้างพอย่างที่สำคัญได้แก่ ในโตรเจนและฟอฟอรัส ในอัตราส่วน $BOD : N : P = 100 : 5 : 1$ และค่า pH ต้องอยู่ในช่วง 6.5-9.0 และอัตราการทำลายจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ แต่ไม่ควรเกิน 40°C.

2) พวกที่แบคทีเรียคิดเค้ากับตัวกลางอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจอยู่กับที่ ได้แก่ ระบบ Trickling filter หรือเคลื่อนที่ ได้แก่ระบบ Biological discs.

(1) งานกรอง (Trickling Filter) ระบบกำจัดแบบน้ำอาศัยจุลินทรีย์ซึ่งเลี้ยงไว้บนก้อนหิน โดยที่จุลินทรีย์จะจับตัวกันเป็นเมือกหนาประมาณ 2-3 มม. อยู่บนก้อนหิน ซึ่งมีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3.5 นิ้ว ก้อนหินทั้งหมดควรจะมีขนาดใกล้เคียงกันของอยู่เป็นล้าน มีความสูง 2-3 m. ใต้ลานกรองจะต้องมีทางระบายน้ำที่กรองแล้วออกไป ในภาพที่ 10.2 น้ำทิ้งที่จะผ่านเข้าลานกรองจะต้องแยกเอาตากอนของแข็งออกเสียก่อนโดยผ่านถังตักตากอนจากนั้นนำสู่โครงกระถูกไปยังบันลานหิน น้ำสู่โครงส่วนใหญ่จะไหลผ่านลานหินไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ส่วนน้อยจะไหลช้าๆ เป็นหยดๆ ผ่านหินแต่ละก้อน จุลินทรีย์ที่เกาะอยู่บนก้อนหินก็จะดูดซึมสารอินทรีย์ต่างๆ เข้าไป และในขณะเดียวกันก็จะทำลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาแบบใช้ออกซิเจนเมือกแบคทีเรียจึงเติบโตหนาขึ้นจนในที่สุดแบคทีเรียชนิดนี้จะเกาะกับก้อนหินจะตายเนื่องจากขาดอาหาร จึงทำใหเมือกแบคทีเรียหลุดออกจากก้อนหินไปกับน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่ระบายน้ำออกจากถังปฏิกิริยาจะผ่านไปเข้าถังตากอนเพื่อแยกเอาตากอนเมือกแบคทีเรียออก ตากอนนี้เรียกว่า Humus Sludge ซึ่งมีไม่มากนัก แต่ก็ต้องนำไปกำจัดต่อไป



รูปที่ 10.2 แผนผังของระบบการกำจัดแบบงานกรอง

(2) ระบบจานกรอง (*Bio-Discs*) หลักการคล้ายกับระบบลานกรอง คือ เลี้ยงแบคทีเรียให้เกagneเป็นเมือกรอบตัวก่อ แต่ในระบบนี้เมือกแบคทีเรียจะไม่มอยู่นิ่ง น้ำทึ้งจะถูกระบายนเข้าถังรูปครึ่งทรงกระบอก ตัวกลางที่ให้เมือกแบคทีเรียเกagneแผ่นพลาสติกหรือแผ่นโฟมกลมมีหลายขนาด ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 เมตร แผ่นกลมหรือ Disc นี้มีหลายแผ่นขึ้นอยู่กับปริมาณ BOD ที่จะกำจัด จะร้อยอยู่บนเพลากกลางผ่านชุดศูนย์กลางของแท่นแผ่น ระยะห่างระหว่างแผ่นประมาณ 1/2-1 นิ้ว เพลากจะวางตามยาวและยึดอยู่บนหัวถังและปลายถังทำให้แผ่นพลาสติกจมอยู่ในน้ำทึ้งประมาณเกือบครึ่งแผ่น เพลากจะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ให้หมุนไปช้า ๆ ประมาณ 2-10 รอบ/นาที ทำให้ส่วนหนึ่งของแผ่นพลาสติกขึ้นมาสัมผัสถกับอากาศในขณะที่อีกส่วนหนึ่งจะมอยู่ในน้ำทึ้ง ซึ่งจะช่วยซ่าวน้ำที่เมือกแบคทีเรียจะดูดซึมสารอินทรีย์ในน้ำทึ้งและจะทำลายเมือได้รับออกซิเจนจากอากาศ เมือกแบคทีเรียจะหนาประมาณ 2-3 มม. บางส่วนที่ตายจะหลุกร่วงไปปนกับน้ำทึ้งที่เหลือออกจากถังผ่านเข้าถังตากгонเพื่อแยกตากอนออกไปกำจัดต่อไป ระบบนี้มีประสิทธิภาพสูงทัดเทียมกับระบบเลี้ยงตะกอน แต่มีข้อดีเหนือกว่าหลายประการ เช่น ควบคุมและบำรุงรักษาง่าย ต้านทาน shock load ได้ดี ค่าใช้จ่ายในการกำจัดต่ำ ข้อเสียคือ ต้องมีหลังคาคอลุ่มเพื่อไม่ให้เมือกแบคทีเรียโดนฝนชะ ค่าก่อสร้างและพื้นที่ดินที่ต้องการไลเลี้ยงกับของระบบเลี้ยงตะกอน

2. ระบบกำจัดแบบ ไม่ใช้ออกซิเจน การกำจัดน้ำทึบด้วยวิธีชีววิทยาแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนจะมีข้อดีกว่าการกำจัดแบบใช้ออกซิเจนหลายประการ ที่สำคัญได้แก่

1. ในปฏิกริยาแบบไม่ใช้ออกซิเจน สารอินทรีย์ที่แบคทีเรียย่อยสลายได้ประมาณ 80-90% จะถูกทำลายเป็นแก๊สเมธีน และคาร์บอนไดออกไซด์ ส่วนที่ถูกนำไปสังเคราะห์สร้างเซลล์มีน้อยมาก ส่วนในปฏิกริยาแบบใช้ออกซิเจนนั้น สารอินทรีย์ประมาณ 50% จะถูกนำไปใช้ในการสร้างเซลล์ ดังนั้นการกำจัดน้ำทึ้งด้วยวิธีแบบไม่ใช้ออกซิเจนจะมีปัญหาการกำจัดกากตะกอนน้อยมาก เมื่อเทียบกับปัญหาการกำจัดกากตะกอนของการกำจัดแบบใช้ออกซิเจน เช่นระบบเลี้ยงตะกอน


2. ในการกำจัดน้ำทึบด้วยวิธีชีววิทยาแบบไม่ใช้อกซิเจน ปริมาณอาหารเสริมสร้างที่ต้องการจะน้อยกว่าในระบบใช้อกซิเจนมาก เพราะการเติบโตของแบคทีเรียมีอัตราต่ำ

- การที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดลงได้มาก
- ได้แก่สมีเกน คือความนำไฟฟ้าในเครื่องเพลิง ได้

อย่างไรก็ตามการกำจัดน้ำทึบแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีข้อเสียที่สำคัญ คือ แบคทีเรียที่ใช้ในการกำจัดเจริญเติบโตได้ช้า จึงทำให้ต้องใช้เวลานานในการเริ่มต้นระบบกำจัด และระบบ

กำจัดปรับตัวได้ไม่ดีนักต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำทิ้ง ปริมาณ บีโอดี อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ นอกจากนี้ในการกำจัดจะเกิดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟฟ์ขึ้นด้วย ซึ่งทำให้มีกลิ่นเหม็นและน้ำทิ้งอาจมีสีดำได้ เนื่องจากไฮโดรเจนซัลไฟฟ์ทำปฏิกิริยากับสารประกอบของโลหะต่าง ๆ ในน้ำทิ้งเกิดเป็นสารประกอบชัลไฟฟ์ซึ่งมีสีดำ

ปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้อกซิเจนจะเกิดขึ้นเป็น 2 ขั้น (ดังในแผนผังรูปที่ 10.3) ในขั้นแรกสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในน้ำทิ้ง เช่น โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นสารเคมีโมเลกุลใหญ่จะถูกแบคทีเรียพาก Facultative และ Anaerobic กลุ่มนี้เรียกว่า Acid Formers แยกสลายเป็นกรดอินทรีย์โมเลกุลเล็ก ๆ หลายชนิด ที่สำคัญที่สุดได้แก่กรดอะซิติก และกรดโพรพิโอนิก



รูปที่ 10.3 ปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้อกซิเจน

ที่มา: เสริมพล รัตสุข และ ไชยฤทธิ์ กลินสุคนธ์, 2518.

ในขั้นที่สอง กรดอินทรีย์ต่าง ๆ จะถูกแบคทีเรียพาก Methane formers (ซึ่งเป็นพวงที่ไม่ต้องการออกซิเจนเลย) ทำลายโดยเป็นแก๊สต่าง ๆ ที่สำคัญได้แก่ มีธน และคาร์บอนไดออกไซด์ เนื่องจากแบคทีเรียกลุ่มนี้เจริญเติบโตได้ช้า โดยทั่วไปจึงต้องใช้เวลาอยู่ในระบบกำจัดนานกว่า 4 วัน ปริมาณแก๊สมีธนที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงประสิทธิภาพของระบบกำจัด ในการทำลาย Ultimate BOD หรือ COD 1 ปอนด์ จะเกิดแก๊สมีธนขึ้นประมาณ 5.62 ft^3 ที่สภาวะมาตรฐาน (STP) คือ อุณหภูมิ 32°F. และความกดดัน 1 บาร์ยากาค

ระบบกำจัดแบบไม่ใช้อกซิเจนจะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่สำคัญได้แก่

1. อุณหภูมิ ปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้อกซิเจนจะเกิดขึ้นได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 2 ช่วง คือ ช่วง Mesophillic ระหว่าง 30-35°C. และช่วง Thermophillic ระหว่าง 48-55°C. ในประเทศไทยที่อยู่ในเขตหนาว จำเป็นจะต้องเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทิ้งอยู่ในช่วง Mesophillic แต่สำหรับประเทศไทยนั้นระบบกำจัดจะทำงานอยู่ในช่วง Mesophillic ได้เองโดยไม่ต้องใช้ความร้อนช่วย

2. สภาพไร้อกซิเจน น้ำทิ้งในถังปฏิกิริยาต้องไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่เลย เนื่องจากออกซิเจนเป็นอันตรายต่อบาคทีเรียที่สร้างแก๊สมีธน

3. อาหารเสริมสร้างสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย อัตราส่วนระหว่าง BOD : N : P จะเป็นเพียง 100 : 1 : 0.2 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วน BOD : N : P ประมาณ 100 : 5 : 1 ของระบบกำจัดแบบใช้อากซิเจน

4. pH ค่า pH ที่เหมาะสมต่อการกำจัดแบบไม่ใช้อากซิเจนอยู่ในระหว่าง 6.6-7.6 ถ้า pH ต่ำกว่า 6.2 ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะสภาวะที่เป็นกรดนั้นจะเป็นอันตรายต่อบาคทีเรียพาก Methane formers

5. สารที่เป็นพิษ ในระบบกำจัดจะต้องไม่มีสารที่เป็นพิษต่อบาคทีเรีย สารที่เป็นพิษได้แก่สารประกอบของโลหะ เช่น โซเดียม โปตัสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม ฯลฯ ถ้ามีความเข้มข้นสูงเกินไป

ระบบกำจัดน้ำทึบแบบไม่ใช้อากซิเจน มี 4 ระบบ ดังนี้


(1) ระบบบ่อหมัก (Anaerobic Lagoons) ระบบนี้เป็นวิธีกำจัดแบบไม่ใช้อากซิเจนที่ง่ายที่สุด ซึ่งเทียบเคียงได้กับระบบบ่อผึ้งน้ำ กล่าวคือเป็นระบบที่ไม่ใช้เครื่องจักรกลและอาศัยธรรมชาติมากที่สุด ตัวบ่อหมักเป็นปอดินขนาดใหญ่อีก 2-3 เมตร น้ำทึบจะใช้เวลาอยู่ในบ่อหลายวันก่อนที่จะไหลลุกออกไปในระหว่างที่น้ำทึบอยู่ในบ่อสารอินทรีย์ในน้ำทึบจะถูกแบคทีเรียทำลายด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีแบบไม่ใช้อากซิเจน ทำให้น้ำทึบเน่าเหม็นมีสีดำ และมีค่า BOD ลดลง ระบบบ่อหมักเหมาะสมสำหรับกำจัดน้ำทึบที่มีค่า BOD สูง และเหมาะสมกับที่ดินมีราคาไม่แพงนัก ใช้ที่ดินน้อยกว่าระบบบ่อผึ้งน้ำประมาณ 10-30 เท่า ข้อเสียของระบบบ่อหมัก คือ ปัญหาเรื่องกลิ่น เป็นที่รำคาญ ระบบบ่อหมักมีใช้ปุ๋ยหลายแห่งในประเทศไทย เช่น ที่โรงงานฟาร์สต์สุขาภิบาล บางแค โรงงานน้ำตาลบริเวณแม่น้ำแม่กลอง โรงงานกำจัดน้ำทึบกลางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานแบ่งมันสำปะหลังหลายแห่งที่ชลบุรี และระยอง

ระบบบ่อหมักโดยปกติจะประกอบด้วย บ่อหมักหลายบ่อเรียงกันแบบอนุกรม เพื่อลดค่า BOD ของน้ำทึบลงไปเป็นขั้น ๆ จนค่า BOD ต่ำเหมาะสมแก่การกำจัดด้วยระบบใช้อากซิเจน เพื่อให้น้ำทึบไม่น่าเหม็นมีสีดำ และมีอากซิเจนพอสมควร

(2) ระบบถังหมักแบบธรรมชาติ (Conventional Anaerobic Digestion) เป็นระบบที่มีความยุ่งยากใช้เครื่องมือกลเพิ่มขึ้นจากระบบ Anaerobic Lagoon ระบบกำจัดประกอบด้วยถังปฏิกิริยาซึ่งเป็นถังคอนกรีตกลม มีฝาปิด เพื่อเก็บความร้อน กลิ่น แก๊ส และทำให้ภายในถังปฏิกิริยามีสภาพไร้อากซิเจนอย่างแท้จริง บนฝาถังมีทางระบายแก๊สเมื่อออกเพื่อเผาทิ้ง หรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง น้ำทึบในถังปฏิกิริยาจะถูกกวานอยู่ตลอดเวลาโดยใช้เครื่องกวน การกวนจะทำให้แบคทีเรียสัมผัสสารอินทรีย์ในน้ำทึบได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น อัตราการทำลาย BOD ในระบบนี้จึงเร็วกว่าในระบบบ่อหมักมากและไม่ต้องมีการหมุนเวียนนำแบคทีเรียกลับมาใช้อีก ซึ่งเทียบได้

กับลักษณะการกำจัดในระบบบ่อกวาน้ำ ดังนั้นที่สถานะสมดุล ปริมาณแบคทีเรียที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับปริมาณแบคทีเรียที่สูญเสียไปกับน้ำทึ้งที่ออกจากถังปฏิกิริยา มิฉะนั้นระบบกำจัดจะทำงานไม่ได้ผล เวลาที่ใช้ในการกำจัดจึงต้องนานมาก โดยทั่วไปจะใช้ระบบนี้มากำจัดน้ำทึ้งที่มีค่า BOD สูง ๆ (เกินกว่า 10000 mg./l.) เช่น กากตะกอนจากระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจน และน้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด เช่น โรงเหล้า โรงน้ำตาล ฯลฯ

(3) ระบบถังหมักแบบสัมผัส (*Anaerobic Contact*) เป็นองจากแบคทีเรียพอกสร้างมีเรนเจริญเติบโตได้ดี ระบบกำจัดแบบถังหมักธรรมดายังต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการกำจัดน้ำทึ้งที่มีค่า BOD ต่ำ แต่มีปริมาณมาก เพราะจะต้องสร้างถังปฏิกิริยาขนาดใหญ่มาก ระบบนี้จึงใช้แก๊สบุญหนี้ได้อย่างหลักการเดียว กับระบบเลี้ยงตะกอนในการกำจัดแบบใช้ออกซิเจน กล่าวคือมีการแยกตะกอนแบคทีเรียออกจากน้ำทึ้งที่ออกจากการถังปฏิกิริยา แล้วนำตะกอนกลับมาใช้ในการกำจัดอีก ดังภาพที่ 10.4



รูปที่ 10.4 แผนผังระบบ Anaerobic contact หรือ Anaerobic Activated Sludge

ระบบนี้จะเหมาะสมสำหรับใช้ในการกำจัดน้ำทึ้งที่มีค่า BOD ปานกลาง ข้อบุญยากของระบบนี้คือ การแยกตะกอนแบคทีเรียออกจากน้ำทึ้งที่ระบายนอกจากถังปฏิกิริยา เนื่องจากน้ำทึ้งมีแก๊สที่ละลายปนอยู่มาก ซึ่งแก๊สนี้จะพาตะกอนลอยขึ้นแทนที่จะจมลง ทำให้ต้องแก๊สบุญหาย เอาน้ำทึ้งมากำจัดแก๊สเสียก่อนโดยใช้เครื่องไอล์แก๊สสูญญากาศ เนื่องจากตะกอนไม่เข้มข้นนัก จึงทำให้ปริมาณน้ำตะกอนที่สูบกลับเข้าถังปฏิกิริยามากกว่าปริมาณน้ำทึ้งที่เข้าสู่ระบบประมาณ 2-4 เท่า

(4) ระบบเครื่องกรองแบบไร้อากาศ (*Anaerobic Filter*) ระบบมีหลักการคล้ายคลึง

กับระบบลานกรอง คือถังปฏิกริยาเป็นถังกลมสูงประมาณ 2-3 เมตร ภายในถังมีตัวกลาง เช่น ก้อนหินบรรจุอยู่เต็ม น้ำทึบจะถูกปล่อยเข้ามาทางก้นถังแล้วไหลออกทางตอนบน แบคทีเรียที่เกิดขึ้นจะยึดเกาะตัวกลางและเกาะกันเป็นตะกอนติดอยู่ตามช่องว่างระหว่างตัวกลาง ระบบนี้จึงสามารถใช้กับน้ำทึบที่มีค่า BOD ไม่สูงนัก เช่นเดียวกับถังหมักแบบสัมผัส แต่ระบบเครื่องกรองแบบไร้อากาศจะง่ายกว่ามาก เพราะไม่ต้องมีการตักตะกอนและไม่ต้องมีการสูญตะกอนจากกัน ถังมาเข้าถังปฏิกริยาอีก ในต่างประเทศที่มีอากาศหนาวจะไม่นิยมใช้ระบบนี้เพราะถ้าน้ำทึบมีค่า BOD ต่ำกว่า 10000 mg./l. และ แก๊สเมธานที่ได้จะมีปริมาณไม่มากพอที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทึบได้ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดสูงกว่าวิธีการกำจัดแบบใช้ออกซิเจน เช่น ระบบเลี้ยงตะกอน แต่สำหรับในประเทศไทยจะไม่มีปัญหารံองการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำทึบ เพราะอุณหภูมิเหมาะสมอยู่แล้ว

การกำจัดน้ำทึบจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธีใช้เครื่องกรองแบบไร้อากาศหรือแอนแอโรบิก พิลเตอร์ น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพราะใช้เนื้อที่น้อย มีประสิทธิภาพการกำจัด ซีโอดีสูง และสามารถทนต่อสารเป็นพิษและยังรับการเปลี่ยนแปลง organic loading ตลอดจน pH ได้เป็นอย่างดี จึงไม่ต้องควบคุมดูแลระบบตลอดเวลาเหมือนกับระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจน

โดยทั่วไปแล้วน้ำทึบที่มีสารอินทรีย์อยู่มาก ค่า บีโอดี สูงเกินกว่า 3000 mg./l. จะต้องกำจัดด้วยขบวนการชีวิทยาแบบไม่ใช้ออกซิเจนก่อน เพราะมีความทนทานต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดีกว่า เมื่อค่า บีโอดี ลดลง จึงกำจัดต่อไปด้วยขบวนการทางชีวิทยาแบบใช้ออกซิเจน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการกำจัดสูง

3. ขบวนการทางฟิสิกส์เคมี (Physical Chemical Treatment) การกำจัดน้ำโดยการด้วยขบวนการชีวิทยามีข้อเสียอยู่หลายประการ เช่น ความยากลำบากในการควบคุมดูแล สภาพแวดล้อมในระบบกำจัดให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของจุลินทรีย์และอัตราการกำจัดยังขึ้นอยู่กับอัตราการกินอาหารของจุลินทรีย์ ดังนั้นการกำจัดจึงใช้เวลานานหลายชั่วโมง นอกจากนั้นตะกอนจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นซึ่งเน่าสลายได้จำเป็นจะต้องกำจัดต่อไป ด้วยเหตุนี้ในระยะหลัง ๆ จึงได้มีการศึกษาและวิจัยขบวนการกำจัดน้ำทึบโดยใช้ปฏิกริยาฟิสิกส์เคมี ซึ่งใช้ในการกำจัดสิ่งสกปรกที่ละลายน้ำทึบที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ โดยทั่วไปมักจะใช้ในการกำจัดขั้นสูงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกบางชนิดซึ่งละลายอยู่ในน้ำทึบด้วยความเข้มข้นที่ต่ำมาก และไม่เหมาะสมที่จะกำจัดโดยวิธีอื่น แต่ค่าใช้จ่ายในการกำจัดค่อนข้างสูงกว่าวิธีอื่น ๆ

การกำจัดน้ำทึบด้วยวิธีฟิสิกส์เคมี มีหลายวิธี เช่น Carbon Adsorption, Ion Exchange,

Gas Stripping, Reverse Osmosis, Ultrafiltration, Electrodialysis เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้มาก คือ Carbon Adsorption และ Ion Exchange

1) การกำจัดน้ำทิ้งโดยการดูดซึมคัวยถ่าน (*Carbon Adsorption*) ใช้ถ่านดูดซึมซึ่งผลิตขึ้นด้วยขบวนการพิเศษ ทำให้เกิดมีรูพรุมากมายบนพื้นผิว สามารถใช้แยกสิ่งสกปรกทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เช่น ชีโอดี, บีโอดี, สี, กลิ่น, รส, ยาฆ่าแมลง ฯลฯ อัตราการดูดซึมจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิว ดังนั้นพื้นที่ผิวต่อหน่วยน้ำหนักจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของถ่านดูดซึม ถ่านดูดซึมจะมีพื้นที่ผิวประมาณ $500-1400 \text{ m}^2/\text{กรัม}$ แต่โดยทั่วไปจะใช้ประมาณ $1000 \text{ m}^2/\text{กรัม}$ เมื่อถ่านดูดซึมถูกใช้งานไปนาน ๆ รูพรุนของถ่านจะถูกอุดตันด้วยโมเลกุลของสิ่งสกปรก ทำให้ถ่านหมดประสิทธิภาพในการดูดซึม จึงมีการฟื้นคุณภาพถ่านเพื่อนำกลับไปใช้งานอีก ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันคือ นำถ่านดูดซึมไปเผา โดยควบคุมภาวะการเผาใหม่โมเลกุลของสิ่งสกปรกให้ระเหยออกมาระเหยาใหม่ไป

การใช้ถ่านดูดซึมในการกำจัดน้ำทิ้งทำได้ 2 วิธี คือ นำถ่านมาผสมกับน้ำทิ้งแล้วกวนให้เข้ากันชั่วระยะเวลาหนึ่ง หรือใช้วิธีกรอง คือ นำถ่านดูดซึมมาใส่ถังทรงกระบอกหรือถังเหลี่ยม-ผึ้งผ้าให้น้ำทิ้งไหลผ่านถ่านดูดซึมก็ได้

ข้อดีของระบบกำจัดแบบนี้ คือ

1. ใช้เวลาในการกำจัดน้อยมาก ประมาณ 45 นาที
2. ใช้พื้นที่น้อย
3. ไม่มีตะกอนสารอินทรีย์ซึ่งจะต้องกำจัด
4. ประสิทธิภาพสูง สามารถลดค่า บีโอดี และตะกอนแขวนลอยได้กว่า 90% และ 95%

2) การแลกเปลี่ยนอิオン (*Ion Exchange*) เป็นขบวนการแลกเปลี่ยนอิออนระหว่างสารละลายกับสารประกอบซึ่งไม่ละลายในสารละลายนั้น สารประกอบที่มีคุณสมบัติแลกเปลี่ยนได้นี้ เรียกว่า *Ion Exchange Resins* ซึ่งแบ่งได้เป็นสองประเภท คือ เรซินที่มีประจุลบจะแลกเปลี่ยนอิออนที่มีประจุบวก เช่น อิออนของโลหะต่าง ๆ และเรซินที่มีประจุลบแลกเปลี่ยนอิออนที่มีประจุลบ เช่น อิออนของอะมิโน ฯลฯ เรซินที่มีประจุลบส่วนใหญ่จะเป็นสารประกอบประเภทโพลีเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้น ส่วนเรซินที่มีประจุบวกที่ใช้มากที่สุดเป็นสารประกอบสังเคราะห์พากเมิน (Amine) ขบวนการนี้จะนิยมใช้กันมากในการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานชุบโลหะ และใช้ในการกำจัดแอมโมเนีย นอกจากนี้ยังเป็นขบวนการที่ใช้ในการแก้ความกระด้างของน้ำ และในการทำให้น้ำบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralization)

หลักการกำจัดอาจทำได้สองวิธี คือ แบบเป็นครั้งคราว น้ำทิ้งจะกวนผสมกับเรซินในถังปฏิกิริยา จากนั้นจึงแยกเรซินออกจากกระบวนการตกร่อง หรือใช้การกำจัดแบบต่อเนื่อง เรซินจะ

บรรจุอยู่ในถังรูปทรงกระบอก น้ำทึบจะถูกปล่อยให้หล่นชั้นเรซินเข็นเดียวกับในระบบดูดซึ่งด้วยถ่านเมื่อใช้งานไปนาน ๆ เรซินจะหมดประสิทธิภาพ จึงต้องพื้นคุณภาพโดยล้างเรซินด้วยน้ำเกลือ กรดหรือด่าง แล้วแต่ชนิดของเรซิน

3) ขบวนการสตริปปิ้ง (*Stripping*) เป็นขบวนการแยกแก๊สหรือสารประกอบที่ระเหยง่ายออกจากน้ำทึบ โดยให้น้ำทึบสัมผัสถกับอากาศ ทำให้แก๊สหรือสิ่งสกปรกระเหยหนีไป วิธีนี้ใช้ในการกำจัดแอมโมเนียม แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟฟ์ คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่ระเหยเป็นไอก่อน

นอกจากวิธีเหล่านี้ ยังมีวิธีที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แผ่นเยื่อในการเอาสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกจากน้ำทึบที่ผ่านการตกลงบนแล้ว สำหรับเยื่อต่าง ๆ ที่มีลักษณะกึ่งซึมซาบได้ ที่ใช้ในกรรมวิธีรีเวสอ้อมโมซิสันน์ อัตราการไหลของน้ำที่จะได้จะมีค่าต่ำลงมากในไม่กี่ชั่วโมง และแม้จะทำความสะอาดแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้อัตราไหลกลับสูงขึ้นเท่าเดิม ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงผลิตเยื่อชนิดใหม่ขึ้นเพื่อการค้า เรียกว่าเยื่ออุลตร้าฟิลเตอร์ชั้น ซึ่งมีรูขนาดใหญ่กว่าเยื่อที่ใช้กรรมวิธีรีเวสอ้อมโมซิส ทำให้อณูเล็ก ๆ สามารถผ่านได้ แต่ก็ไม่สามารถเอาสารที่เป็นเกลือออกได้ ในการทดลองกำจัดสารอินทรีย์โดยใช้แผ่นเยื่อเซลลูโลโซอะซีเตตามากำจัดน้ำทึบที่ผ่านขั้นตอนกำจัดขั้นสองมาแล้ว พอว่าจะกำจัดฟอสฟอรัสได้ถึง 100% และกำจัดแอมโมเนียมได้ 85% แต่กำจัดในเตรทและไนไตรท์ได้เพียง 56% และหลังจากการทดลอง 4 เดือนแล้ว อัตราการซึมผ่านจะไม่คงที่และจะลดลง และยังมีการทดลองกำจัดน้ำทึบที่มีน้ำมันและลาเทคส์ โดยใช้แผ่นเยื่อสารอินทรีย์ แผ่นเยื่อนี้สามารถใช้ได้กับ pH ตั้งแต่ 1-14 และไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องอุณหภูมิเลย เพราะสามารถใช้ได้กับอุณหภูมิถึง 150°F. (30°C.) และยังทำความสะอาดได้ง่ายด้วย น้ำทึบที่มีลาเทคส์ใช้เยื่ออุลตร้าฟิลเตอร์ชั้นจะกำจัดตะกอนแขวนลอย (SS) ได้ 99.3% และกำจัด บีโอดี ได้ 95.2%.

นอกจากนี้ยังมีการใช้วิธีอเลคโทรไดอาไลซีส์ ในการกำจัดน้ำทึบ ส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีนี้ในขบวนการแยกเกลือออกจากน้ำ และมีประโยชน์ในการเอาตุ่นหรือสารที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก

4. การใช้ท่อกำจัดน้ำเสีย (*Land Application*) เป็นวิธีการกำจัดน้ำเสียที่อาศัยสิ่งธรรมชาติที่มีอยู่เดิม เป็นตัวกรองน้ำเสียให้กลایเป็นน้ำดี พร้อมกับนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช วิธีนี้นิยมใช้กับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม โรงงานทำเยื่อกระดาษ เพราะจะมีชาตุอาหารสำหรับพืชมาก ส่วนน้ำทึบจากโรงงานที่เกลือแร่ละลายอยู่สูงและมีความเป็นกรดต่างสูงเกินไป หรือมีโลหะหนักอยู่มากจะไม่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการกำจัดวิธีนี้

การใช้ท่อกำจัดน้ำเสียในทางปฏิบัติมีด้วยกัน 3 วิธีคือ

1. การขลปะทาน (*Irrigation*) เป็นวิธีการให้น้ำเสียแพร่กระจายไปบนผิวดินที่ปลูกพืชโดยใช้การสเปรย์ พืชจะดูดน้ำและธาตุอาหารที่เจือปนในน้ำเสียไปใช้ในการเจริญเติบโต วิธีนี้นิยมใช้โดยทั่วไป

2. การไอลซึม (*Infiltration-Percolation*) เป็นวิธีการปล่อยให้น้ำเสียไหลซึมลงไปในดินชนิดที่ยอมให้น้ำไหลซึมลงไปได้เร็ว ชั้นดินจะเป็นตัวกรองน้ำเสีย พืชไม่สามารถจะใช้ประโยชน์จากน้ำเสียได้ นอกจากหญ้าบางชนิดเท่านั้น การใช้วิธีนี้มักจะต้องทำการลดปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำทึบก่อน

3. การไอลแพฟช่าน (*Overland Flow*) เป็นวิธีปล่อยให้น้ำเสียไหลบ่าไปบนพื้นที่ที่มีความลาดเทปานกลางอย่างช้าๆ โดยปลูกพืชคุณภาพดีไว้เพื่อป้องกันการกัดเซาะพร้อมกับกรองน้ำเสีย ดินเป็นชนิดที่ยอมให้น้ำไหลซึมลงไปได้ช้ามาก

การใช้ที่ดินกำจัดน้ำเสียทั้ง 3 วิธี เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกำจัดน้ำเสียตามตารางที่ 10.1 จะปรากฏว่า วิธีการชลประทานเหมาะสมในการนำน้ำเสียมาใช้เพื่อการเกษตรขณะกำจัดน้ำเสียมากกว่าวิธีอื่น ๆ

ตารางที่ 10.1 เปรียบเทียบศักย์หรือความสามารถที่จะกำจัดน้ำเสีย โดยวิธีการชลประทาน การไอลแพฟช่าน และการไอลซึม

ความสามารถ	วิธีการใช้ที่ดินกำจัดน้ำเสีย		
	การชลประทาน	การไอลแพฟช่าน	การไอลซึม
1/ ¹ การลดค่าบีโอดีและเอสเอส (%)	98	92	85-99
1/ ¹ การลดในโทรศัพท์ (%)	85 อาจถึง 90*	70-90	0-50
1/ ¹ การลดฟอสฟอรัส (%)	80-99	40-80	60-95
2/ ² ความเหมาะสมที่ใช้กับพืช	ดีมาก	ดี	ไม่ดี
2/ ² ความเหมาะสมที่ให้ปรารถนาดิน	สมบูรณ์	ปานกลาง	สมบูรณ์
2/ ² การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบานา - ดาล	0-30	0-10	อาจถึง 90**

ที่มา: ^{1/} Pound et.al., 1975.

^{2/} Pound and Crites, 1973.

หมายเหตุ *ขึ้นอยู่กับปริมาณที่พืชดูดเอาไปใช้

**ขึ้นอยู่กับชนิดและความลึกของดิน

วิธีการกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

วิธีกำจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เท่าที่ใช้กันอยู่ได้

รวมไว้ในตารางที่ 10.2 และตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 10.2 วิธีการกำจัดน้ำทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

โรงงาน	วิธีกำจัดสิ่งสกปรก ที่ละลายอยู่	วิธีกำจัดสิ่งสกปรก ที่ไม่ละลาย
โรงงานผ่าสัตว์	1,2,3	ก.ช.ค.
โรงงานทำกาก	2,4	
โรงชูบโลหะ	4,6	ข.
โรงงานบำบัดชีวนะ	1,2,7	
โรงงานประกอบยนต์	4,6	น.21.
โรงงานน้ำตาล	1,6	
โรงงานข้อมผ้า	1,2,4,7	ค.
โรงงานเบเยอร์	1,2	
โรงงานอาหารกระป่อง	1,2,6	ก.ช.ค.
โรงงานเครื่องเคมี	4,5	ข.
โรงงานนมกระป่อง	1,2,4,6,7	
โรงงานเหล้า	1,6	น.
โรงงานปลาป่น	3,6	น.
โรงงานเครื่องเหล็ก	4,6	น.21.
เหมืองแร่	4,6	ข.
โรงงานกลั่นน้ำมัน	1,4,6	น.
โรงงานกระดาษ	1,2,4,6	น.
ฟาร์มเลี้ยงหมู	1,2,3	น.
โรงงานทำยาง	4,6	ข.
โรงงานผลิตอาหารประเภทแป้ง	1,2,3,6	
โรงงานพอกหนัง	1,2,4	
โรงงานทำผ้ากระป่อง	1,2,3	น.

- | | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| 1. สารเฝี่ยน้ำ | ระบบเลี้ยงตะกอน | 3. การหมัก | 4. การใช้สารเคมี |
| 5. แยกด้วยไฟฟ้า | 6. วิธีอื่นๆ เช่นการถ่าย เช่นปล่อยให้ระเหย ฯ | 7. งานกรอง | |
| ก. กำจัดของโลຍ | ข. แยกของจม | ค. ใช้ตัวแกร่ง | |
- ที่มา : เกณฑ์สันติ์ สุวรรณรัต, 2516.

สรุป

การกำจัดน้ำทิ้งหมายถึง การแยกหรือทำลายสิ่งสกปรกต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำทิ้งให้มีปริมาณลดลงจนอยู่ในระดับที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้นในแหล่งน้ำที่รับน้ำทิ้งนั้น น้ำทิ้งโดยทั่วไปมักถูกปล่อยออกจากจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม แผนใหม่ สำหรับน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น จะเป็นน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการหล่อเย็น กระบวนการชะล้าง กระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งน้ำทิ้งเหล่านี้สามารถที่จะกำจัดจนทำให้มีคุณภาพดีพอที่จะระบายน้ำทิ้งได้โดยผ่านระบบการทำจัดน้ำทิ้งหลัก ๆ ที่สำคัญ 3 ขั้นตอนต่อเนื่องกันไป คือ ระบบการทำจัดขั้นแรกซึ่งเป็นระบบการทำจัดน้ำทิ้งทางด้านกายภาพ โดยการกรองและตัดกากอนสิ่งที่แขวนลอยในน้ำทิ้งออกไป จากนั้นจึงนำมาย่างระบบการทำจัดน้ำทิ้งขั้นที่สอง ซึ่งเป็นระบบการทำจัดน้ำทิ้งทางด้านชีวภาพ โดยการปล่อยเชื้อจุลินทรีย์ลงไปเพื่อทำการย่อยสลายอินทรีย์ตั้งแต่ละลายอยู่ในน้ำให้หมดไป หลังจากนี้จึงนำมาย่างระบบการทำจัดน้ำทิ้งขั้นที่สาม ซึ่งเป็นระบบการทำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำทิ้งที่ได้ผ่านการทำจัดขั้นที่สองมาแล้วออกไป โดยวิธีทางเคมี หรือพิสิตร์ หรือชีวภาพก็ได้

วิธีการทำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ กระบวนการทางพิสิตร์ ใช้การทำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่ละลายน้ำ กระบวนการทางเคมี ใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำทิ้ง โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้วิธีนี้ เช่น โรงงานชูบโลหะ โรงงานทำเครื่องเคลือบ โรงงานเครื่องเหล็ก เหมืองแร่ โรงงานกลั่นน้ำมัน โรงงานผลิตเส้นใยเทียม เป็นต้น กระบวนการที่สาม คือ กระบวนการทางชีววิทยา ใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำทิ้ง โดยอาศัยจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยาชีวเคมีแบบใช้ออกซิเจน และแบบไม่ใช้ออกซิเจน เมื่อใช้ระยะเวลาเท่า ๆ กัน ระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจนจะให้ประสิทธิภาพในการลดค่า บีโอดี ได้สูงกว่าระบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ระบบไม่ใช้ออกซิเจนนั้นมีข้อดีกว่าที่สามารถรับน้ำทิ้งที่มีความเข้มข้นสูง ๆ ได้ แต่ค่าใช้จ่ายเงินลงทุนต่ำกว่า เพราะไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการเติมอากาศ ดังนั้นน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีค่า บีโอดีสูง ๆ จึงควรใช้ระบบกำจัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนก่อน จนกระทั่งค่า บีโอดี ลดลงมาก จึงใช้ระบบกำจัดแบบใช้ออกซิเจนมากำจัดต่อเพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และก่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะด้วย ข้อควรระวัง ตะกอนจุลินทรีย์ส่วนเกินที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิกิริยาการใช้ออกซิเจนจะต้องนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง ห้ามปล่อยลงแหล่งน้ำ เพราะจุลินทรีย์ก็เป็นสารอินทรีย์ที่จะทำให้แหล่งน้ำสกปรกได้เช่นกัน และควรมีการฆ่าเชื้อโรค หรือแบบที่เรียกว่า ในการกำจัดน้ำทิ้งขั้นสุดท้ายด้วย ตัวอย่างประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ขั้นตอนการทาง

ชีววิทยาในการกำจัดน้ำทิ้ง เช่น โรงงานกระดาษ โรงงานน้ำตาล โรงงานสุราและเครื่องดื่ม โรงงานผลิตภัณฑ์นมเนย โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานทอผ้า เป็นต้น

นอกจากสามารถขวนการให้ญี่ปุ่น ที่กล่าวมาแล้ว ในปัจจุบันนี้ยังได้มีการพัฒนาในการ กำจัดน้ำทิ้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีก และกำลังสนใจศึกษาถึงวิธีการที่จะนำน้ำทิ้งที่กำจัด แล้วกลับมาใช้ในการอุปโภค บริโภค ในทางเกษตร หรือนำมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกรัง ซึ่ง จะเป็นการใช้ประโยชน์จากน้ำอย่างคุ้มค่าที่สุด วิธีการเหล่านี้จะใช้ขบวนการทางพิสิกส์เคมี มากำจัดสิ่งสกปรกที่ละลายน้ำทิ้งที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งเป็นการกำจัดชั้นสูง ที่โรงงานอุตสาหกรรม โดยทั่วไปยังไม่นิยมใช้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายและลงทุนสูงมาก

คำตามท้ายบท

1. น้ำทึ้งและการกำจัดน้ำทึ้งหมายถึงอะไร? จงอธิบาย
2. น้ำทึ้งถ้าหากแบ่งตามแหล่งการเกิดแล้วสามารถแบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง? จงอธิบาย
3. น้ำทึ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? จงอธิบาย
4. ขันตอนของระบบการกำจัดน้ำทึ้งมีกี่ขันตอน อะไรบ้าง? จงอธิบาย
5. ขบวนการกำจัดสิ่งสกปรกที่ไม่洁ถายน้ำมีกี่วิธี อะไรบ้าง?
6. ขบวนการกำจัดสิ่งสกปรกที่洁ถายน้ำด้วยวิธีทางเคมีมีกี่วิธี อะไรบ้าง?
7. ขบวนการกำจัดสิ่งสกปรกที่洁ถายน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพมีกี่วิธี อะไรบ้าง?
8. จงอธิบายถึงข้อแตกต่างตลอดจนข้อดีและข้อเสียของขบวนการกำจัดสิ่งสกปรกที่洁ถายน้ำด้วยวิธีทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนมาพอยเข้าใจ
9. ขบวนการกำจัดสิ่งสกปรกที่洁ถายน้ำด้วยวิธีทางฟิสิกส์เคมีมีกี่วิธี อะไรบ้าง?
10. จงอธิบายถึงวิธีการกำจัดน้ำทึ้งโดยการใช้ท่อคืนกำจัดน้ำเสีย มาพอยเข้าใจ